Руководство по смене ПО на БК СКАТ

1. Подключите адаптер COM K-LINE к COM порту персонального компьютера. Адаптер можно приобрести в ООО “Деталь-Электроника”, у наших дилеров или собрать самостоятельно.
2. Для работы программатора потребуется блок питания 9-15В.
3. Подключите 10 контактный разъем адаптера к бортовому компьютеру
4. Подключите 9 контактный разъем адаптера к персональному компьютеру (ПК)
5. Подключите блок питания к адаптеру.
6. Запустите на ПК программу update_skat.exe. (программу и последнюю версию прошивки можно скачать с сайта www.skat-nn.ru)
7. Выберите номер порта, к которому подключен адаптер.
8. Подключите ответный разъем к БК СКАТ.
9. Включите питание БК.
10. Зайдите в режим настройки и выберите пункт “Смена ПО”. Если данный пункт отсутствует – перепрограммирование возможно только в офисе ООО “Деталь-Электроника”.
11. Следуйте указаниям на экране БК СКАТ, нажмите и удерживайте в течении 3сек кнопки. Если все сделано правильно – подсветка экрана БК СКАТ будет мигать.
12. Выберите файл прошивки ПО СКАТ.
13. Нажмите кнопку СТАРТ.
14. По окончании процесса программирования отключите и заново включите БК СКАТ. После успешного программирования прибор должен выдать звуковой сигнал и отобразить на экране заставку с номером версии ПО.

По вопросам приобретения адаптера, а также за новыми версиями программного обеспечения обращайтесь в ООО “Деталь-Электроника”.